



Kontroler MC16-EVC przeznaczony jest do współpracy z systemami windowymi, w których wybór piętra odbywa się za pomocą zmiany stanu styku elektrycznego skojarzonego z przyciskiem wyboru piętra. W koncepcji kontroli dostępu zastosowanej w kontrolerze MC16-EVC w celu wyboru piętra użytkownik musi najpierw zalogować się na czytniku zainstalowanym w windzie, po czym kontroler aktywuje zestaw linii wyjściowych, które odblokowują piętra, do których dany użytkownik ma dostęp. Uprawnienia do poszczególnych pięter mogą być definiowane przy użyciu harmonogramów czasowych i kalendarzy, istnieje również możliwość czasowego odblokowywania przycisków bez konieczności wymogu logowania. Wyjścia odblokowujące przyciski mogą być zlokalizowane na

dowolnych ekspanderach I/O podłączonych do kontrolera, niemniej najbardziej do tego celu nadaje się ekspander MCX8 oferujący osiem wyjść przekaźnikowych z izolowanym stykiem NO/NC. Logowanie użytkowników może być realizowane na dowolnym czytniku serii MCT, PRT lub z kompatybilnym interfejsem Wiegand. Kontroler umożliwia obsługę jednej windy z 64 piętrami i do 8000 użytkowników. Podobnie jak w innych kontrolerach serii MC16, komunikacja z aplikacją zarządzającą VISO jest szyfrowana i odbywa się za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Obsługa wind klasycznych jest dostępna w wersji oprogramowania zarządzającego VISO ST i nie jest limitowana w zakresie ilości obsługiwanych wind w systemie.

Wersje kontrolera MC16-EVC				
Parametr	MC16-EVC-8	MC16-EVC-16	MC16-EVC-32	MC16-EVC-64
Piętra	8	16	32	64
Punkty logowania	1	1	1	1
Terminale dostępu	4	4	4	4
Strefy dostępu	0	0	0	0
Strefy alarmowe	0	0	0	0
Zasilacze	2	4	8	16
Węzły automatyki	2	2	2	2
Komendy lokalne	4	4	4	4
Linie wejściowe	8	8	8	8
Linie wyjściowe	16	32	64	128
Klawisze funkcyjne	8	8	8	8
Identyfikatory	8192	8192	8192	8192
Przejścia na punkt logowania	8	16	32	64

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
<b>MC16-EVC-8</b>	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter
<b>MC16-EVC-16</b>	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter
<b>MC16-EVC-32</b>	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra
<b>MC16-EVC-64</b>	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra

### Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevA © 2019 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym [www.roger.pl](http://www.roger.pl)