Roger Access Control System 5v2

Nota aplikacyjna nr 053

Wersja dokumentu: Rev. B

<u>Integracja z centralami</u> <u>pożarowymi FPA (BOSCH)</u>

Uwaga: Niniejszy dokument dotyczy RACS 5 v2.0.8 lub nowszy

Wprowadzenie

System RACS 5 umożliwia integrację programową z systemem central pożarowych serii FPA firmy Bosch. Integracja może być wykorzystywana do:

- Monitorowania i lokalizacji stanów systemu pożarowego na mapach i w oknach monitorów w powiązaniu z systemem CCTV. Dotyczy to takich stanów jak:
 - alarmy pożarowe
 - załączenia/wyłączenia linii wejściowych i wyjściowych
 - awarie
- Prowadzenia ewidencji prac serwisowych na poziomie Rejestru zdarzeń z ewentualnym wykorzystaniem Notatek.

Integracja jest przeznaczona przede wszystkim do wykorzystania w ramach systemu VISO SMS, który umożliwia monitorowanie i wizualizację różnych systemów bezpieczeństwa tak jak to podano w nocie aplikacyjnej AN055. Obsługa samych alarmów pożarowych w tym ich resetowanie musi być realizowana z poziomu samej centrali pożarowej. Integracja dotyczy zarówno starszych central FPA1200 oraz FPA5000 jak też nowszych central serii Avenar, o ile dana centrala oferuje możliwość współpracy z serwerem OPC v2.0.14.1 (lub nowszym) firmy Bosch. Dodatkowo konieczne jest zastosowanie odpowiedniej licencji po stronie oprogramowania VISO EX.

Wstępna konfiguracja systemu RACS 5

W ramach wstępnej konfiguracji systemu RACS:

- Zainstaluj oprogramowanie VISO i utwórz bazę danych zgodnie z notą aplikacyjną AN006.
- Zainstaluj oprogramowanie RogerSVC zaznaczając nie tylko Serwer komunikacji ale również Serwer licencji i Serwer kontrolerów wirtualnych. Jeżeli serwery mają działać na różnych komputerach to zainstaluj program RogerSVC oddzielnie na każdej maszynie wybierając odpowiednie serwery.

Uwaga: Jeżeli Serwer licencji i Serwer kontrolerów wirtualnych mają funkcjonować na osobnych komputerach to podczas instalacji Serwera kontrolerów wirtualnych w ramach oprogramowania RogerSVC koniecznie odznacz instalację Serwera licencji. Tylko w takim układzie podczas późniejszej konfiguracji Serwera kontrolerów wirtualnych będzie możliwe wskazanie Serwera licencji działającego na innym komputerze.

 Jeżeli program RogerSVC jest uruchomiony to w zasobniku Windows kliknij jego ikonę ^[2] Ikonę RogerSVC w zasobniku można wywołać również poprzez menu *Start-> Roger->RogerSVC*.





• W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Połączenie do bazy danych* i wybierając *Konfiguracja* wskaż wcześniej utworzoną bazę danych systemu RACS 5. Wróć do okna głównego.



- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer komunikacji,* kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer np. 192.168.11.13 i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8890).
- Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu okna programu RogerSVC.
- Podłącz klucz sprzętowy RUD-6-LKY do portu USB komputera z zainstalowanym Serwerem licencji lub klucz sprzętowy RLK-1 do sieci LAN wskazując jego adres IP w RogerSVC.
- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer licencji*, kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer np. 192.168.11.13 i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8891).
- Wybierz polecenie *Wczytaj plik licencji* i wskaż zakupiony plik licencji dla klucza sprzętowego.

• Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu okna programu RogerSVC.

Uruchom Zatrzymaj	Logowanie jako Lokalne konto systemowe Wersja 2.0.8.33699	
Konfiguracja		
Adres serwera licencji		<u>Konfiguracia</u>
/3 /		
RUD-6-LKY Zarządzanie licencjami Wczytaj plik licencji Usuń licencje	i Pokaż szczegóły licencji <u>Odśwież</u>	Konfiguracia
RUD-6-LKY Zarządzanie licencjami Wczytaj plik licencji Produkt Typ licencji	Pokaż szczegóły licencji <u>Odśwież</u> Status	Konfiguracja Klucz sprzętowy
RUD-6-LKY Zarządzanie licencjami Wczytaj plik licencji Usuń licencje Produkt Typ licencji → ♥ VISO Enterprise	Pokaż szczegóły licencji Odśwież Status Licencja poprawna	Konfiguracja Klucz sprzętowy Podłączony

- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer kontrolerów wirtualnych*, kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer (np. 192.168.11.13) i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8895).
- Jeżeli inaczej niż wcześniej pokazano, Serwer licencji nie został zainstalowany na tym samym komputerze co Serwer kontrolerów wirtualnych czyli na komputerze z adresem 192.168.11.13 bo został zainstalowany na innym komputerze np. z adresem 192.168.11.23 to wtedy można wskazać ten Serwer licencji dla kontrolerów wirtualnych jak w przykładzie poniżej.

Uruchom Zatrzymaj	Logowanie jako Lokalne konto systemowe Wersja 2.0.8.33699		
Konfiguracja			
Ustawienia podstawowe Ustawienia z	aawansowane		
Adres serwera kontrol	lerów wirtualnych		
			<u>Konfiguracja</u>
Adres serwera licencji	i		
			Konfiguracja
Trvb zabezpieczeń			
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2)			
			Konfiguracja
Kontrolery wirtualne			<u>Konfiguracja</u>
Kontrolery wirtualne			<u>Konfiguracja</u>
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL)	Ustawienia	<u>Konfiguracja</u>
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń)	<u>Ustawienia</u> Ustawienia	Konfiguracja
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler Kone Access (KONE))	Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE))	Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler KOEGC (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS))	Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER))	Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER) Kontroler punktów sprzedaży POS)	Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia
Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL Kontroler wypożyczeń Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER) Kontroler punktów sprzedaży POS Kontroler RKD32)	Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia	Konfiguracia

- Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu menedżera programu RogerSVC.
- Uruchom program VISO, w menu górnym wybierz System, następnie Wybierz serwer licencji i wskaż na liście wcześniej zdefiniowany Serwer Licencji z pakietu oprogramowania RogerSVC aby uruchomić program w wersji licencjonowanej.

Konfiguracja systemu pożarowego

Skonfiguruj system pożarowy z centralami FPA zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Dodatkowo zainstaluj i skonfiguruj Serwer OPC, który będzie wykorzystywany do komunikacji systemu pożarowego z oprogramowaniem VISO. Po zainstalowaniu, ikona usługi Serwera OPC powinna być dostępna w zasobniku Windows.

Uwaga: Zdecydowanie zalecane jest by Serwer OPC oraz Serwer kontrolerów wirtualnych (program RogerSVC) były zainstalowane na tym samym komputerze. W przeciwnym razie konieczne będzie skonfigurowanie połączenia DCOM pomiędzy komputerami.

Po utworzeniu węzła Serwer OCP w oprogramowaniu zarządzającym FSP centrali przypisz ten serwer do centrali i prześlij do niej ustawienia.

Konfiguracja centrali - Roger
Plik Edycja Operacje Opcje Raporty Pomoc

FSP-5000-RPS



Konfiguracja połączenia z systemem pożarowym

Aby skonfigurować kontroler wirtualny:

- Jeżeli w programie VISO nie został jeszcze dodany Serwer komunikacji to w drzewku nawigacyjnym programu VISO kliknij prawym przyciskiem *Sieci* i następnie wybierz *Dodaj Serwer komunikacji*.
- W otwartym oknie wprowadź parametry Serwera komunikacji wcześniej skonfigurowane w programie RogerSVC i następnie zamknij okno przyciskiem *OK*. Zalecane jest stosowanie trybu TLS 1.2 do szyfrowania komunikacji.

Dodaj Serwer komunikacji				?	\times
Ogólne					
Nazwa:	Serwer komunikacji 1				
Adres IP:	192.168.11.13		٩	Wyszuka	ij
Port:				8890	٥
Tryb zabezpieczeń:	Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2)				~
ID serwera:					
Harmonogram synchronizacji:	Brak			~	×
Opis:					
Test		ОК		Anuluj	_

- W drzewku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszki Serwer kontrolerów wirtualnych i następnie wybierz Dodaj Serwer. W otwartym oknie wprowadź parametry Serwera kontrolerów wirtualnych wcześniej skonfigurowane w programie RogerSVC i następnie kliknij przycisk OK. Zalecane jest stosowanie trybu TLS 1.2 do szyfrowania komunikacji.
- W drzewku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszki dodany serwer i następnie wybierz *Dodaj Kontroler wirtualny*. W kategorii *Systemy pożarowe* wybierz *Kontroler FPA/Avenar (BOSCH)*. Jeżeli na liście wyboru nie widać kontrolera to najprawdopodobniej oznacza to problem z licencją na poziomie programu VISO lub RogerSVC. Zamknij okno przyciskiem OK.
- W drzewku nawigacyjnym programu VISO dwukrotnie kliknij *Kontroler FPA/Avenar* i w otwartym oknie wybierz przycisk *Dodaj* by dodać centralę.
- W kolejnym oknie wybierz *Wykryj* by uzupełnić parametry centrali pożarowej. Zamknij okno przyciskiem *OK*.

Uwaga: Jeżeli wykrycie parametrów centrali pożarowej z jakiegoś powodu nie zakończyło się sukcesem to wprowadź ręcznie parametry centrali w polach *Klasa serwera* i *Centrala* jak w przykładzie poniżej. *Nazwa NetBios* to nazwa komputera.

Dodaj cer	ntralę			P ×
Ogólne				
Nazwa:	Centrala	a FPA Bosch_1		
Opis:				
Ustawien	ia			
Ostawich				
Nazwa Ne	tBIOS:	YMEA127564KS		Wykryj
Klasa serv	wera:	Bosch.FPA5000OpcServer.1		
Centrala:		Fire Panel 1-1		
			ок	Anuluj

• Wybierz *Inicjalizuj* i następnie w otwartym oknie *Rozpocznij* by pobrać takie obiekty centrali jak strefy (grupy), linie wejściowe (np. czujki) oraz linie wyjściowe (np. syreny).

Uwaga: W sytuacji gdy zmieniona zostanie konfiguracja centrali to przed ponowną inicjalizacją w programie VISO zalecany jest ręczny restart serwera OPC.

Zastosowanie integracji

Integracja ułatwia monitorowanie systemu pożarowego w szczególności w zakresie alarmów. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w ramach systemu VISO SMS, który służy do monitorowania i wizualizacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Obiekty centrali pożarowej takie jak np. czujki można umieszczać na Mapach. Więcej informacji na ten temat podano w nocie aplikacyjnej AN055.

> Kontakt: Roger sp. z o.o. sp.k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc.techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl