## Roger Access Control System 5v2

Nota aplikacyjna nr 013

Wersja dokumentu: Rev. C

# Integracja Galaxy (Honeywell)

Uwaga: Niniejszy dokument dotyczy RACS 5 v2.1.2 lub nowszy

## **Wprowadzenie**

System RACS 5 oprócz uniwersalnej integracji sprzętowej opisanej w nocie AN027 umożliwia również integrację programową z systemem alarmowym firmy Honeywell wykorzystującym centrale alarmowe serii Galaxy Dimension. W takim układzie komunikację systemu kontroli dostępu z systemem alarmowym zapewnia Serwer kontrolerów wirtualnych (usługa Windows) z pakietu oprogramowania RogerSVC funkcjonujący na komputerze z systemem Windows. System alarmowy może obejmować wiele central, z których każda musi być wyposażona w moduł E080-08. Integracja z centralami alarmowymi Galaxy wymaga wykupienia licencji.



Uwaga: W systemie alarmowym Galaxy, strefy z liniami wejściowymi, do których podłączone są czujkami nazywane są Grupami. W niniejszej nocie oraz w oprogramowaniu VISO wspomniane Grupy są nazywane Strefami alarmowymi.

Idea integracji polega na powiązaniu Stref alarmowych systemu RACS 5 obejmujących Punkty identyfikacji (czytniki) ze Strefami alarmowymi systemu Galaxy obejmującymi czujki. W praktyce funkcjonuje to w taki sposób, że dzięki integracji stan uzbrojenia/rozbrojenia danego czytnika lub czytników jest taki sam jak stan uzbrojenia/rozbrojenia powiązanej czujki lub czujek. Można wiec powiedzieć, że integracja:

- Ułatwia obsługę obu systemów bo można sterować ich Strefami alarmowymi za pomocą urządzeń jednego z systemów np. za pomocą czytników systemu RACS 5.
- Pozwala ostrzec użytkownika o uzbrojeniu czujek alarmowych w danej strefie bo powiązane z nimi czytniki mogą prezentować stan uzbrojenia za pomocą swoich wskaźników LED.
- Pozwala zapobiegać niepotrzebnym alarmom bo wejście do strefy z uzbrojonymi czujkami alarmowymi może być blokowane przez będące w tym samym stanie uzbrojenia czytniki a z kolei ich rozbrojenie w celu uzyskania dostępu będzie jednocześnie rozbrajało czujki systemu alarmowego.

Dodatkowo dzięki integracji istnieje możliwość śledzenia stanów i alarmów Galaxy w monitorach i na Mapach oprogramowania VISO jak też wydawanie z jego poziomu komend zdalnych do systemu alarmowego. Integracja z centralami Galaxy może być również wykorzystywana w Systemie zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS. Więcej informacji na ten temat podano w nocie aplikacyjnej AN055.

## Konfiguracja systemu alarmowego Galaxy

#### Ustawienia integracyjne

Skonfiguruj system alarmowy Galaxy zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono parametry systemu alarmowego, które są istotne z punktu widzenia integracji. Zrzuty pochodzą z oprogramowania Galaxy Remote Servicing Suite (RSS). Jednocześnie podane zostały także na czerwono numery poszczególnych parametrów do wykorzystania w przypadku ręcznej konfiguracji centrali za pomocą klawiatury np. CP037.



W tym oknie można zmienić domyślny PIN=543210 do komunikacji zdalnej na własny 6 cyfrowy PIN. W nocie będzie stosowany domyślny PIN.

1 V6 Application							×
File Edit View Connect	Panel Communicatio	ns Loas Help					
						 _	
	Ethernet						
User Codes	d General Ren	note Access Reporting Triggers					Þ
System Users	- Module Config		Comm Fail				
Zones 🔺	IP Address	192 . 168 . 11 . 123 56.4.1.1	Number Of Attempts	3			
Zones	Gateway IP Address	192 . 168 . 11 . 1 56.4.1.3	Line feil				
Assemble Zones	Network Mask	255 . 255 . 255 . 0 56.4.1.4	Network	Available			
RIO Outputs	Site Name	TW-460(1)	Signal	Primary 💌			
Keypad Outputs	- Autotest		Encrypt		]		
Schedule Output Header Outputs	Hours	0	Alarm Report	Alarm Mon			
Groups 🔺	Minutes	0	Remote Access	SIA Control			
Group Mode	Interval	0 hours	Backup Module	Off 👻	]		
Group Parameters	- Heartheat		- SIA Control	, _	1		
Links	Hours	0	SIA IP Address	192 . 168 . 11 . 13	56.4.8		
Links	Minutes	1			-		
Communications •	ISOM		GPRS Network		1		
Internal Telecomms	Enable		Access Point Name				
ISDN	Server URL	https://isom.galaxy.mymaxproc	I				
Ethernet	Server Port	443	Login				
External RS232	Proxy IP / URL						
			Password				

W polu *Module Config* zdefiniowane są parametry sieciowe modułu E080-08 wykorzystywanego do komunikacji z centralą za pomocą sieci Ethernet. W polu *SIA IP Address* ustawia się adres IP komputera na którym działa Serwer kontrolerów wirtualnych z pakietu oprogramowania RogerSVC systemu RACS 5.

簡 V6 Application						_	×
Eile Edit View Connect	Panel Communications Logs	Help					
	🏷 🔤 🖾 🔝 🐨 💌 🗖						
Navigation Window 4 ×	Ethernet						
Users	General <sup>V</sup> Remote Access	Reporting Triggers					Þ
System Users	Remote Access						
Zones 🔺	Times	Any Time	56.4.3.1				
Zones	Mode	Direct Access	56.4.3.2				
Assemble Zones	Call IP Address 1		Port Number 1	0	<b>•</b>		
Outputs 1	Coll ID Address 2	,	Part Nambas 2				
RIO Outputs	Call IP Address 2		Port Number 2				
Keypad Outputs	Call IP Address 3		Port Number 3	0			
Header Outputs	Call IP Address 4		Port Number 4	0			
Groups	Call IP Address 5		Port Number 5	0			
Group Mode							
Group Parameters							
Group communications							
Communications							
Loternal Tele commo							
External Telecomms							
ISDN							
Ethernet							
Internal RS232							
Global System Ontions							

W tym oknie definiowane są ograniczenia w zdalnym dostępie do centrali. Zalecane jest ustawienie nielimitowanego dostępu jak w oknie powyżej.

1 V6 Application					-	×
Elle Edit View Connect	t <u>P</u> anel C <u>o</u> mmunicat	tions <u>L</u> ogs <u>H</u> elp				
- 🖬 🕦 🖻 📾 🕿 🛓	•	i 🥾 📄 🗲 🔲 B	<b>8</b> №			
Navigation Window $P \times$	Ethernet					
Users	4 General Re	emote Access / Rep	orting Tr	iggers		Þ
System Users	Alam Reporting					
Zones 1	Format	SIA	•	56.4.2.1		
Zones	Level	4	•	56.4.2.1.2		
Assemble Zones	Receiver	SINGLE	•	56.4.2.5		
Outputs 1	Protocol	TCP	•	56.4.2.8		
RIO Outputs Keypad Outputs						
Schedule Output Header Outputs	Account	13		56.4.2.4		
Groups	Primary IP Address	192 . 168 . 11	. 13	56.4.2.2.1		
Group Mode	Primary Port Number	10010		56.4.2.2.2		
Group Parameters Group Communications	Secondary IP Address		•			
Linke 1	Secondary Port Numbe	er 0				
Links	Alarm Monitor					
Communications	IP Address					
Internal Telecomms	Port Number	0				
External Telecomms ISDN	Account Number					
Ethernet						
Internal RS232						
External RS232						
Global System Options						

W tym oknie definiowane są parametry komunikacyjne i format zdarzeń pobieranych z centrali Galaxy. Parametr *Account* jest wymagany i służy on do rozróżniania poszczególnych central Galaxy w systemie. Wartość 13 jest przykładowa. W polu *Primary IP address* należy wprowadzić adres IP komputera na którym działa Serwer kontrolerów wirtualnych z pakietu oprogramowania RogerSVC systemu RACS 5. Port 10010 jest przykładowy ale ta sama wartość będzie musiała później być podana podczas konfiguracji połączenie w systemie RACS 5.



W tym oknie zaznacza się, które zdarzenia systemu alarmowego mają być transmitowane i w konsekwencji rejestrowane w systemie RACS 5. Zalecane jest zaznaczanie wszystkich zdarzeń.

📸 V6 Application	-	×
Ele Edit View Connect Panel Communications Logs Help		
Navigation Window 4 × Group Mode		
Users 1 General 2 General		Þ
System Users Group Mode		
Zones Assemble Zones		
Outputs  REPORT Outputs Schedule Output Header Outputs		
Groups Group Mode Group Parameters Group Communications		

W tym oknie załącza się obsługę Grup systemu Galaxy. Integracja bazuje na powiązaniu Stref alarmowych systemu RACS 5 z Grupami (Strefami alarmowymi) systemu Galaxy. Jeżeli nie zostaną zdefiniowane Grupy z poszczególnymi czujkami to w ramach integracji nie będzie można przezbrajać poszczególnych czujek a jedynie wszystkie czujki na raz.

M V6 Application							-	×
File Edit View Connect	Panel Communications	Logs Help						
	. •. •. •. •. •. •.							
Navigation Window # ×	Group Communication			_	_			
Unam d I	Croup Communication.	3 [						
Users	No. Description	4 Extern	nal Telecom 📔 Internal 1	Felecom 🚺 1	SDN RS232 Ether	met		₽
User Codes	Δ1 Δ2	General						
System Users	A3	Account No.	mbor 12			642121		
Zones •	A4	Account Nu				30.4.2.1.2.1		
Zones	A5 A6	IP Address	192 . 168 . 1	11 . 13 F	Port Number 10010			
Assemble Zones	A7 48	•	□ 56.4.2	.1.2.2	56.4.	2.1.2.3		
Outputs 1		Triggers						
RIO Outputs			L ΔII	Juncher	L All			
Keypad Outputs		• Onchec	K /N	I♥ Unchec	K All	_		
Schedule Output		Alarm	Reporting Trigger	E Alarm	Monitoring Trigger			
Header Outputs			PA/DURESS	×	PA/DURESS			
Groups •			INTRUDER		INTRUDER			
Group Mode			24 HOURS		24 HOURS			
Group Parameters			CUSTOM ZONES		CUSTOM ZONES			
Group Communications			FIRE		FIRE			
			SET FAULT / TEST		SET FAULT / TEST			
Links 🔺			OMIT		OMIT			
Links			TAMPER	1	TAMPER			
Communications		V	SETTING	~	SETTING			
			RESET/CANCEL	~	RESET/CANCEL			
Internal Telecomms		V	MODULE/COMMS	V	MODULE/COMMS			
External Telecomms			ELEC STATUS	~	ELEC STATUS			
ISDN			MENU ACCESS	~	MENU ACCESS			
Ethernet			TROUBLE / TIMERS	~	TROUBLE / TIMERS			
Internal RS232			LOG ZONE	~	LOG ZONE			
External RS232			MAX TAG	~	MAX TAG			
Global System Options			ZONE RESTORAL	~	ZONE RESTORAL			
Custom Baramators			SUPERVISION	~	SUPERVISION			
System Parameters		✓	FAULT	▼	FAULT			
Ouide Monu								
Remote Access								
Kentote Access								
Timers •								

W przypadku podziału systemu Galaxy na Grupy (Strefy alarmowe) konieczne jest zdefiniowanie, które zdarzenia mają być transmitowane dla poszczególnych Grup i w konsekwencji rejestrowane w systemie RACS 5. Zalecane jest zaznaczanie wszystkich zdarzeń dla wszystkich Grup.

Uwaga: Serwer kontrolera wirtualnego oraz program RSS do konfiguracji centrali będą się zakłócać jeżeli będą w tym samym czasie łączyły się z centralą.

#### **Eksport ustawień**

Po podłączeniu czujek alarmowych oraz innych wymaganych urządzeń a następnie skonfigurowaniu systemu alarmowego zgodnie z zaleceniami producenta wymagany jest eksport konfiguracji po to by później zaimportować te ustawienie do systemu RACS 5. Aby wyeksportować ustawienia:

- Uruchom program Galaxy Remote Servicing Suite (RSS).
- W menu górnym wybierz *Plik->Eksportuj->Centrale Galaxy Dimension* i wyeksportuj ustawienia do plików txt.

Uwaga: Ustawiony wcześniej dla centrali numer konta (Account number) musi być również ustawiony we właściwościach lokalizacji (Site). Jeżeli nie zostanie ustawiony to będzie go brakować w wyeksportowanych plikach i wywoła to błąd podczas importu ustawień do programu VISO.

Galaxy Remote Servicing Suite		
<u>File Site Template Tools Options So</u>	<u>r</u> t <u>H</u> elp	
) 🚳   D 🞝 🗙 DD   🕫 👔	🐜 💥 🧟 🖆 💟 🤐 📮	👰 😵 🔛 🚚
4 Site Details Communications Details	Connection Log	
Site Name	/ Account No	System ID
Kowale	13	
Ko Edit Existing Site Details Ko Details RBI Report Address User Defined Fields	13 Differences Retween Versions	×
Ste Name Kowale	Account Number	
Address	System ID:	
Area	Tel. Number	

#### Wstępna konfiguracja systemu RACS 5

W ramach wstępnej konfiguracji systemu RACS:

- Zainstaluj oprogramowanie VISO i utwórz bazę danych zgodnie z notą aplikacyjną AN006.
- Zainstaluj oprogramowanie RogerSVC zaznaczając nie tylko Serwer komunikacji ale również Serwer licencji i Serwer kontrolerów wirtualnych. Jeżeli serwery mają działać na różnych komputerach to zainstaluj program RogerSVC oddzielnie na każdej maszynie wybierając odpowiednie serwery.

Uwaga: Jeżeli Serwer licencji i Serwer kontrolerów wirtualnych mają funkcjonować na osobnych komputerach to podczas instalacji Serwera kontrolerów wirtualnych w ramach oprogramowania RogerSVC koniecznie odznacz instalację Serwera licencji. Tylko w takim układzie podczas późniejszej konfiguracji Serwera kontrolerów wirtualnych będzie możliwe wskazanie Serwera licencji działającego na innym komputerze.

• Jeżeli program RogerSVC jest uruchomiony to w zasobniku Windows kliknij jego ikonę . Ikonę RogerSVC w zasobniku można wywołać również poprzez menu *Start-> Roger-> RogerSVC.* 



• W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Połączenie do bazy danych* i wybierając *Konfiguracja* wskaż wcześniej utworzoną bazę danych systemu RACS 5. Wróć do okna głównego.





- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer komunikacji,* kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer np. 192.168.11.13 i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8890).
- Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu okna programu RogerSVC.
- Podłącz klucz sprzętowy RUD-6-LKY do portu USB komputera z zainstalowanym Serwerem licencji lub klucz sprzętowy RLK-1 do sieci LAN wskazując jego adres IP w RogerSVC.
- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer licencji*, kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer np. 192.168.11.13 i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8891).
- Wybierz polecenie Wczytaj plik licencji i wskaż zakupiony plik licencji dla klucza sprzętowego.
- Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu okna programu RogerSVC.

Uruchom Uruchom	Logowanie jako Lokalne konto systemowe Wersja 2.0.8.33699						
Konfiguracja							
Adres serwera licencji 192.168.11.13:8891 Konfiguracia Klucz licencyjny RUD-64.KY Konfiguracia Zarzadzanie licenciami							
Zarządzanie licencjan	ni	<u>Konfiguracia</u>					
RUD-6-LKY       Zarządzanie licencjan       Wczytaj plik licencji       Usuń licencje	ni Pokaż szczegóły licencji Odśwież	Konfiguracia					
RUD-6-LKY       Zarządzanie licencjan       Wczytał plik licencji     Usuń licencje       Produkt     Typ licencji	ni Status	Konfiguracia Klucz sprzętowy					
RUD-6-LKY Zarządzanie licencjan Wczytaj plik licencj Produkt Typ licencj → ♥ VISO Enterprise	ni <u>Pokaż szczegóły licencji Odśwież</u> i Status Licencja poprawna	Konfiguracia Klucz sprzętowy Podłączony					

- W oknie RogerSVC wybierz kafelek *Serwer kontrolerów wirtualnych*, kliknij polecenie *Konfiguracja* a następnie wprowadź adres IP komputera na którym działa serwer (np. 192.168.11.13) i zdefiniuj port do komunikacji z serwerem (domyślnie 8895).
- Na liście kontrolerów wybierz *Ustawienia* dla *Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL)* i w otwartym oknie wskaż folder z wcześniej wyeksportowanymi plikami konfiguracyjnymi central alarmowych.
- Jeżeli inaczej niż wcześniej pokazano, Serwer licencji nie został zainstalowany na tym samym komputerze co Serwer kontrolerów wirtualnych czyli na komputerze z adresem 192.168.11.13 bo został zainstalowany na innym komputerze np. z adresem 192.168.11.23 to wtedy można wskazać ten Serwer licencji dla kontrolerów wirtualnych jak w przykładzie poniżej.

Unuchom Zatrzymaj Uruchom Uruchom Unuchom Zatrzymaj Uruchom 2.0.8.33	owanie jako conto systemowe sja 699
Konfiguracja	
Ustawienia podstawowe Ustawienia zaawansowan	ne l
Adres serwera kontrolerów v 192.168.11.13:8895	wirtualnych
	Konfiguracia
Adres serwera licencji	
192, 100, 11, 23, 0091	Konfiguracia
Tryb zabezpieczeń	
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2)	
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2)	Konfiguracja
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne	Konfiguracia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa	Konfiguracia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL)	Konfiguracia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler wypożyczeń	Konfiguracia Ustawienia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler wypożyczeń Kontroler Kone Access (KONE)	Konfiguracia Ustawienia Ustawienia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler wypożyczeń Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE)	Konfiguracia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS)	Konfiguracia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KORE (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER)	Konfiguracia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER) Kontroler punktów sprzedaży POS	Konfiguracia       Ustawienia
Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2) Kontrolery wirtualne Nazwa Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL) Kontroler Kone Access (KONE) Kontroler KCEGC (KONE) Kontroler CompassPlus (OTIS) Kontroler Port Technology (SCHINDLER) Kontroler punktów sprzedaży POS Kontroler RKD32	Konfiguracia         Ustawienia         Ustawienia

- Wybierz *Uruchom* i wróć do okna głównego. Serwer będzie działać w tle zawsze gdy uruchomiony jest komputer, także po zamknięciu okna programu RogerSVC.
- Uruchom program VISO, w menu górnym wybierz *System*, następnie *Wybierz serwer licencji* i wskaż na liście wcześniej zdefiniowany Serwer Licencji z pakietu oprogramowania RogerSVC aby uruchomić program w wersji licencjonowanej.

## Konfiguracja Stref alarmowych RACS 5

System kontroli dostępu RACS 5 umożliwia definiowanie Stref alarmowych w obrębie danej magistrali RS485 obejmującej kontroler dostępu i jego urządzenia peryferyjne takie jak czytniki i ekspandery. Strefa alarmowa obejmuje Punkty identyfikacji (czytniki) nazywane Punktami przezbrajania, które przezbraja się współbieżnie co w praktyce oznacza że Punkty identyfikacji danej strefy są zawsze w tym samym stanie uzbrojenia. Aby skonfigurować Strefę alarmową:

- Skonfiguruj system kontroli dostępu zgodnie z notą aplikacyjną AN006 w zakresie Przejść, Punktów identyfikacji, Użytkowników i ich Uprawnień.
- W drzewku nawigacyjnym programu VISO w ramach danego kontrolera MC16 dwukrotnie kliknij polecenie *Strefy alarmowe*.
- W nowo otwartym oknie wybierz przycisk *Dodaj* i opcjonalnie ustaw własną nazwę strefy.
- Zaznacz pole wyboru Blokuj dostęp w stanie uzbrojenia jeżeli Punkty identyfikacji uzbrojonej strefy mają blokować dostęp użytkownikom z prawami dostępu aż do momentu jej rozbrojenia.
- Zatwierdź utworzenie strefy przyciskiem OK.
- W dolnej części ekranu w zakładce *Punkty przezbrajania* przypisz Punkty identyfikacji do strefy. Te punkty (czytniki) będą przezbrajane współbieżnie w ramach swojej strefy.
- Prześlij ustawienia do kontrolera. Czytniki których wskaźniki LED STATUS świecą na czerwoną sygnalizują uzbrojenie strefy a świecące na zielono sygnalizują jej rozbrojenie.

Strefę i przypisane do niej czytniki RACS 5 można przezbrajać nośnikiem (karta zbliżeniowa, PIN), linią wejściową, klawiszem funkcyjnym i komendą zdalną. Metody przezbrajania strefy z poziomu



systemu RACS 5 szczegółowo omówiono w nocie aplikacyjnej AN027 dostępnej na stronie <u>www.roger.pl</u>. Integracja działa dwukierunkowo, co oznacza że przezbrojenie Strefy alarmowej w RACS 5 spowoduje przezbrojenie powiązanej strefy centrali Galaxy a przezbrojenie strefy alarmowej centrali np. z poziomu jej manipulatora spowoduje przezbrojenie powiązanej Strefy alarmowej systemu RACS 5.

W przypadku integracji z centralą alarmową Galaxy do przezbrajania z poziomu RACS 5 można stosować jedynie funkcje, które zgłaszają żądanie przezbrojenia. Idea integracji polega na tym, że system RACS 5 wysyła żądanie przezbrojenia do systemu alarmowego i gdy takie przezbrojenie w nim faktycznie nastąpi to dopiero wtedy w ramach sprzężenia zwrotnego następuje przezbrojenie w systemie kontroli dostępu. W związku z tym w ramach integracji nie stosuje się funkcji wejściowych [101]..[106] a jedynie funkcje [107]..[109]. Nie ma też potrzeby definiowania funkcji wyjściowych jak ma to miejsce w uniwersalnej integracji z systemami alarmowymi bo do komunikacji z Galaxy nie są stosowane linie wyjściowe. Opisy wymienionych funkcji zawarto w nocie aplikacyjnej AN027 dostępnej na stronie <u>www.roger.pl</u>.

Przykładowe ustawienia we właściwościach Punktu identyfikacji w zakładce *Opcje identyfikacji* dla przezbrajania za pomocą dwukrotnego odczytu karty lub wprowadzenia PIN-u podano na rysunku poniżej. Użytkownik w takim układzie musi mieć też zdefiniowane i przypisane Uprawnienie zaawansowane do funkcji *[109]* zgodnie z przykładowym opisem w nocie AN027. Jednocześnie identyfikacja zwykła czyli pojedynczy odczyt karty lub wprowadzenie PIN-u na czytniku może być stosowane np. do przyznawania dostępu.

Opcje identyfikacj	i .				
Identyfikacja zwykła	Identyfikacja specjalna	Identyfikacja podwójna	Karta w kieszeni	Karta p 🤞	
Typ akcji:	Funkcja				•
Rodzaj akcji:	[109]: Zgłoś żądanie przezbro	ojenia			•
Obiekt docelowy:	[2]: K1_SA2_biuro			Ŧ	⊗
Rejestruj zdarzenie:	2				
Opcje uwierzytelniar	nia			<b>`</b>	-
Opcje interaktywne				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1
			ОК	🙁 Anulu	J

## Konfiguracja połączenia systemu RACS 5 z Galaxy

Aby skonfigurować kontroler wirtualny:

- Jeżeli w programie VISO nie został jeszcze dodany Serwer komunikacji to w drzewku nawigacyjnym programu VISO kliknij prawym przyciskiem *Sieci* i następnie wybierz *Dodaj Serwer komunikacji*.
- W otwartym oknie wprowadź wcześniej skonfigurowane parametry serwera i zamknij okno przyciskiem *OK*. Zalecane jest stosowanie trybu TLS 1.2 do szyfrowania komunikacji.



Dodaj Serwer komunikacji				?	×
Ogólne					
Nazwa:	Serwer komunikacji 1				
Adres IP:	192.168.11.13		٩	Wyszuka	j
Port:				8890	٥
Tryb zabezpieczeń:	Zabezpieczenie transportu (TLS 1.2)				~
ID serwera:					
Harmonogram synchronizacji:	Brak			~	×
Opis:					
Test		ОК		Anuluj	

- W drzewku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszki Serwer kontrolerów wirtualnych i następnie wybierz Dodaj Serwer. W otwartym oknie wprowadź parametry Serwera kontrolerów wirtualnych wcześniej skonfigurowane w programie RogerSVC i następnie kliknij przycisk OK. Zalecane jest stosowanie trybu TLS 1.2 do szyfrowania komunikacji.
- W drzewku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszki dodany serwer i następnie wybierz *Dodaj Kontroler wirtualny*. W kategorii *System alarmowe* wybierz *Kontroler Galaxy Dimension (HONEYWELL)*. Jeżeli na liście wyboru nie widać kontrolera to najprawdopodobniej oznacza to problem z licencją na poziomie programu VISO lub RogerSVC. Zamknij okno przyciskiem OK.
- W drzewku nawigacyjnym programu VISO dwukrotnie kliknij *Kontroler Galaxy Dimension* i w otwartym oknie wybierz przycisk *Dodaj*.

Dodaj Centralę ala	rmową			?	×
Ogólne					
Nazwa:	Centrala Gal	axy_1		_	
Adres IP:	192.168.21.	23			
Port komunikacji:				10	0005 🗘
Kod:	•••••				
Opis:					<b>A</b>
		_	_	_	~
Ustawienia					
Pobieranie zdarzeń	: 🔽				
Synchronizacja cza	isu: 🔽	Częstość [min]	:	_	30 🗘
Monitorowanie	zdarzeń				
Nr obiektu:					13 🗘
Port monitorowania	a:			10	0010 🗘
			ОК	Ar	nuluj

• W kolejnym oknie wprowadź takie parametry centrali Galaxy jak adres IP modułu E080-08, port komunikacyjny (koniecznie 10005), kod komunikacji zdalnej (domyślnie 543210), nr obiektu i port monitorowania. Opcja *Pobieranie zdarzeń* nie dotyczy zdarzeń stanowych [151000]..[151005], które są zawsze generowane w VISO. Zamknij okno przyciskiem *OK*.



• Wybierz *Inicjalizuj* i następnie w otwartym oknie *Rozpocznij* by pobrać dane konfiguracyjne centrali Galaxy z wcześniej wskazanych plików w zakresie stref, użytkowników oraz linii wejściowych i wyjściowych. Zamknij okno.

Uwaga: W przypadku problemów z odczytem konfiguracji Galaxy odblokuj odpowiednie porty w zaporze Windows na komputerze z Serwerem kontrolerów wirtualnych definiując reguły zezwalające dla protokołu TCP. Do integracji wykorzystywane są porty 10001, 10002 i 10005 oraz port do monitorowania, który zgodnie z wcześniejszymi opisami został ustawiony na wartość 10010.

Uwaga: Jeżeli zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod komunikacji zdalnej to może nastąpić zablokowanie komunikacji wymagające restartu zasilania centrali Galaxy.

• Wybierz *Konfiguruj strefy* i w otwartym oknie powiąż strefy Galaxy ze strefami alarmowymi RACS 5. Powiązania pomiędzy strefami obu systemów są w układzie 1:1.

Konfiguruj strefy			
Strefy alarmowe centrali	Strefy alarmowe RACS 5		
REC	RBC		
[9]: GROUP_0	[2]: K1_SA2_biuro		
[10]: GROUP_1	[3]: K1_SA3_korytarz		
[11]: GROUP_2	[4]: K1_SA4_magazyn		<b>-</b> 😣
[12]: GROUP_3	Brak		
[13]: GROUP_4	Brak		
[14]: GROUP_5	Brak		
[15]: GROUP_6	Brak		
[16]: GROUP_7	Brak		
	📀 ок	8	Anuluj

## Zastosowanie integracji

Integracja umożliwia dwukierunkowe uzbrajanie oraz rozbrajanie stref alarmowych systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego Galaxy. Wszystkie zdarzenia generowane przez system alarmowy mogą być wyświetlane w programie VISO i rejestrowane w bazie danych. Dodatkowo w programie VISO generowane są zdarzenia [151000]..[151005], które odpowiadają stanom wykrytym w centrali.

Integracja może być wykorzystywana w ramach systemu VISO SMS do monitorowania i wizualizacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Więcej informacji na ten temat podano w nocie aplikacyjnej AN055.

#### Przezbrajanie

Zgodnie z opisami podanymi w nocie aplikacyjnej AN027, przezbrajanie Stref alarmowych po stronie systemu RACS 5 może być realizowane za pomocą Nośników (karty, PIN-u, itp.) na poziomie Punktów identyfikacji (czytników) oraz za pomocą linii wejściowych, klawiszy funkcyjnych i komend zdalnych. Integracja działa dwukierunkowo więc możliwe jest również przezbrajanie w obu systemach z poziomu manipulatora Galaxy oraz na bazie harmonogramów Galaxy.

#### Akcje (email, SMS)

Oprogramowanie RACS 5 rejestrując zdarzenie może wywoływać takie akcje jak m.in. wysłanie emaila oraz wysłanie SMS-a. Więcej informacji na temat akcji podano w nocie aplikacyjnej AN041.



#### Monitor Stref Alarmowych

Program VISO po wybraniu w menu górnym polecenia *Monitorowanie* i następnie *Monitor Stref Alarmowych* wyświetla okno, w którym można uzyskać informację na temat aktualnego stanu uzbrojenia poszczególnych stref systemu RACS 5 oraz je zdalnie przezbrajać.

Monitor Stref Alarmowych – 🗆			
Monitorowanie -			
	Fil	tr K1_SA2_biuro,K1_SA3_korytarz,K1_SA4_magazyn	🔽 📄 Zdalna komenda 🛛 💽 Kursor na ostatnim zdarzeniu 🛛 🕐
		Nazwa	Stan
	۴	a⊡c	=
	۲	[2]: K1_SA2_biuro	Uzbrojona
		[3]: K1_SA3_korytarz	Rozbrojona
		[4]: K1_SA4_magazyn	Rozbrojona

Kontakt: Roger sp. z o.o. sp.k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc.techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl